



**TURVAVALAISTUS
KUNNOSSAPITO-OHJELMA**

HUOLTOPÄIVÄKIRJA

**KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS
PÖYTÄKIRJA**



Exilight Oy
Hyllilänkatu 15
33730 Tampere

Tel. +358 (0)10 773 5400
Fax. +358 (0)10 773 5409

Kiinteistö: _____

Omistaja: _____

Osoite: _____

Turvavalokeskus: _____

Toiminta-aika: _____

Hoitaja: _____

Järjestelmän käyttöönottopäivämäärä: _____

Käyttöönottotarkastuksen tekijä: _____

Allekirjoitus _____

Huolto ja testaus

Säännöllinen huolto on välttämätöntä. Tilojen haltijan/ omistajan on nimitettävä asiantunteva henkilö valvomaan järjestelmän huoltoa. Tälle henkilölle on annettava riittävä päätäntävalta varmistaa kaikkien tarvittavien töiden suorittaminen järjestelmän oikean toiminnan ylläpitämiseksi.

Yleistä

Koska on mahdollista, että normaalin valaistuksen syöttö vikaantuu pian turvavalistusjärjestelmän testausjakson jälkeen tai seuraavan uudelleenvarausjakson aikana, kaikki pitkäkestoiset testit on mahdollisuuksien mukaan suoritettava ennen pienen riskin aikaa akkujen uudelleenvarauksen mahdollistamiseksi. Vaihtoehtoisesti on tehtävä tarkoitukseen sopivia väliaikaisia järjestelyjä kunnes akut on uudelleen varattu.

Päiväkirja

Päiväkirja on säilytettävä tiloissa haltijan/ omistajan vastuuhenkilön huostassa ja se on oltava kenen tahansa asianmukaisesti valtuutetun henkilön suorittamaa tutkimusta varten vaivatta käytettävissä.

Päiväkirjaan on tallennettava seuraavat tiedot:

- järjestelmän käyttöönottopäivämäärä mukaan lukien kaikki muutoksiin liityvät todistukset
- jokaisen määräaikaistarkastuksen ja -testin päivämäärä
- jokaisen suoritettujen huollon, tarkastuksen ja testin päivämäärät ja lyhyet yksityiskohdat
- kaikkien vikojen ja suoritettujen korjaustoimien päivämäärät ja lyhyet yksityiskohdat
- turvavalustuslaitteiden kaikkien muutosten päivämäärä ja lyhyet yksityiskohdat
- jos käytössä on jokin automaattinen testauslaite, kyseisen laitteen pääominaisuudet ja käyttötoiminnan toimintatapa on esitettävä.

Suoritettavat testaukset

- Päivittäin

Keskitetyn tehonsyötön järjestelmien merkinantolaitteet on tarkastettava silmämääräisesti moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.

- Kuukausittain

On suoritettava järjestelmän lyhytaikainen testaus jotta voidaan tarkastaa jokaisen valaisimen kohdalta, että ne ovat havaittavissa, puhtaita, toimivat kunnolla ja että jokainen lamppu palaa.

Lisäksi tarkastettava järjestelmän valvontalaitteiden moitteeton toiminta. Testin jälkeen varmistettava, että keskus palautuu normaalitilaan.

- Vuosittain

On suoritettava täyden mitoituksessa käytetyn kestoajan testi valmistajan antamaan informaatioon perustuen. Testin jälkeen varmistettava, että keskus palautuu normaalitilaan.

Normaalin valaistuksen syöttö on palautettava ja jokainen merkinantolamppu tai -koje on tarkastettava sen varmistamiseksi, että se osoittaa normaalin syötön palautumisen jokaisen testin jälkeen. Latausjärjelyn asianmukainen toiminta olisi tarkastettava.

JÄRJESTELMÄN TIEDOT

KESKUS:		
AKUSTO:		
VALVONTA:	Automaattinen <input type="checkbox"/>	Manuaalinen <input type="checkbox"/>
KAUKO-OHJ. SIJAINTI	Kytetty <input type="checkbox"/>	Ei kytetty <input type="checkbox"/>
HÄLYTYKSET SIJAINTI	Kytetty <input type="checkbox"/>	Ei kytetty <input type="checkbox"/>
VALMISTAJA	EXILIGHT OY Hyllilänkatu 15 33730 Tampere	puh. 0107735400 www.exilight.fi

RYHMIEN TIEDOT

RYHMÄ NRO. MV TV VALAISIMIA YHTEENSÄ

1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			

ASIAKIRJAT

Turvavalokeskuksen tai muussa yhteydessä säilytetään:

- asennus- ja käyttöohjeet
- kunnossapito-ohjelma
- huoltopäiväkirja

Kiinteistön osoittamassa paikassa säilytetään:

- loppupiirrustukset
- käyttöönotto- ja tarkastuspöytäkirja

Kunnospito-ohjelman laatija; _____

Päiväys: _____

Viranomaisen merkinnät: _____

TARKASTUSPÖYTÄKIRJA

Työkohde:	Asiakas: Osoite:	Puh.
Sähkö- urakoitsija	Nimi: Osoite	Puh.
Nimellisjännite:		
Tarkatuksen peruste	Uudisasennus <input type="checkbox"/>	Muutos- laajennustyö <input type="checkbox"/> Korjaustyö <input type="checkbox"/>
Silmä- määräinen tarkastus	<u>Valaisimet:</u> Opasteiden näkyvyys <input type="checkbox"/> Opasteiden sijoittelu <input type="checkbox"/> Merkinnät <input type="checkbox"/> KaaPelointi <input type="checkbox"/> Asennus <input type="checkbox"/>	<u>Turvavalokeskus:</u> Sijoitus <input type="checkbox"/> Rakenne <input type="checkbox"/> Merkinnät <input type="checkbox"/> Toiminta-aika <input type="checkbox"/> Asennus <input type="checkbox"/>
	<u>Akusto:</u> Sijoitus <input type="checkbox"/> Rakennes <input type="checkbox"/> Merkinnät <input type="checkbox"/> Asennus <input type="checkbox"/>	<u>Loppupiirustukset:</u> Keskuskaavio <input type="checkbox"/> KaaPelointi piirustukset <input type="checkbox"/> Käyttöohjeet ja opastus <input type="checkbox"/>
Tarkastuksen tekijä	Nimi	
	Aika ja paikka	Allekirjoitus



EXILIGHT OY
Hyllilänkatu 15
33730 Tampere

puh. 010 773 5400
fax. 010 773 5409
www.exilight.fi

